

RECUPERACION DE PANTALLAS

ZEROSCREEN PASTA



DESCRIPCION:

Pasta cáustica desengrasante, formulada a partir de detergentes especiales siendo la misma biodegradable.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar con un cepillo de cerdas de nylon o trapo, de ambos lados de la tela a recuperar. Dejar actuar no menos de 30 minutos, y luego enjuagar con abundante agua a presión.

APLICACION:

Este producto tiene tres aplicaciones.

A) Para acondicionar, desengrasar y dar mejor adherencia a las emulsiones fotográficas, ya sea en telas nuevas o usadas.

B) Para desengrasar y preparar marcos metálicos para dar mejor adherencia de los adhesivos a ser utilizados.

C) Para eliminar de manera efectiva residuos persistentes de tintas, emulsiones y todo tipo de imágenes fantasma.

PRECAUCION:

- 1) Utilizar guantes de goma, en caso de contacto con la piel, puede ocasionar serias quemaduras.
- 2) En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua, y aplicar sobre la zona afectada ácido acético en solución al 5% (vinagre común) y volver a enjuagar con abundante agua.

WIPESCREEN LIQUIDO / GEL



DESCRIPCION:

Mezcla de disolventes activos, emulsionados y biodegradables.

APLICACION:

Para una completa eliminación de imágenes fantasma de tinta y restos de emulsión.

MODO DE EMPLEO:

Eliminar lo mas posible todo resto de emulsion con Cero-Cero liquido o pasta, luego frotar si es posible con esponja sobre ambas caras de la tela, hasta eliminar todo tipo de resto de tinta o emulsión. Luego enjuage con abundante agua a presión.

FABRICACION Y VENTAS:

 **ADVANCE**
TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 1857/61/65
MONTEVIDEO - URUGUAY
TEL/FAX (5982) 9245533 - 9245100
[Http://www.tintasadvance.com.uy](http://www.tintasadvance.com.uy)